



D1

D1. lépés: Helyezze a keretet sík felületre. Fogja meg a keret lábait az ellentétes oldalakon.



D2

D2. lépés: Nyújtsa ki a keretet körülbelül a sátor végső méretének felére.



D3

D3. lépés: Helyezze a tetőtakarót a keretre. Ügyeljen arra, hogy ne húzza át a szövetet a keretelemeken, mert így megsérül.



D4

D4. lépés: Rögzítse a tetőtakarót a kerethez a sarkoknál található 4 tépőzáras pánt segítségével. Helyezze a tetőanyag tetejét a középső tartóelemre ("gomba").



D5

D5. lépés: Az ollószerű szerkezetet fogva alulról felfelé nyomva nyissa ki a keretet.



D6

D6. lépés: Emelje fel egyesével az egyes lábakon található rögzítőmechanizmusokat, amíg a helyükre nem kattannak.



D7

D7. lépés: Emelje fel a sátor lábait a kívánt magasságra. Javasoljuk, hogy a magasság beállításához először az egyik oldalon emelje fel az összes lábat, majd az ellenkező oldalon.



D8

D8. lépés: A tető összeszerelése befejeződött. Javasoljuk, hogy a szerkezetet cövekekkel, feszítőkötelekkel rögzítse.



S9



S10

S9. és S10. lépés: Rögzítse a falakat a tetőhöz tépőzárral. A sátor sarkainál a tető tépőzárját a másik oldalra hajthatja a könnyebb felszerelés érdekében.



S11

S11. lépés: Csatlakoztassa a falakat egymáshoz tépőzárral; rögzítse a falakat belülről a lábához tépőzáras pántokkal.



S12

S12. lépés: A falakkal ellátott sátrad most már használatra kész.

Általános ajánlások:

A falak telepítése opcionális.

Szeles időben egy vagy két fal felszerelése vitorlaeffektust hozhat létre – a szél felemelheti a sátrat. Javasoljuk legalább három fal felszerelését, és a bejárat széliránytól eltérő helyen történő elhelyezését.

Összeszerelés után győződjön meg arról, hogy minden láb azonos magasságú – az egyenetlen magasságállítás súlyosan károsíthatja a keretet.

Bármilyen összeszerelési probléma vagy kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot:

HELIUMKING

Pon – Pia: 8:00 – 16:00

Južná trieda 125, Košice 040 01

02/33070404

info@heliumking.hu

A1. A sátor felállításához két ember szükséges.

A2. Az ollókeret nyitásakor vagy zárásakor ne helyezze a kezét vagy az ujjait a keret elemei közé a sérülések elkerülése érdekében.

A3. A sátrat sík, vízszintes talajon kell felállítani. Ne helyezze a sátrat talapzatra, emelvényre vagy a lábak alá helyezett oszlopokra a magasság növelése érdekében.

A4. Erős szél esetén a sérülések elkerülése érdekében ajánlott a sátrat talajhorgonyokkal vagy súlyokkal rögzíteni.

A5. A sátrat tilos használni erős szélben, viharban, heves esőzésben vagy jégesőben.

A6. A sátor nem egész évben használható menedékként. Az erős havazás vagy esőzés szerkezeti meghibásodást okozhat.

Ha víz vagy hó gyűlik fel a tetőn, azt rendszeresen el kell távolítani.

A7. Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a sátrat.

A8. Ne használjon nyílt lángot vagy elektromos hőforrást a sátor alatt.

A9. A sátor összezsukása előtt győződjön meg róla, hogy a ponyva száraz. A nedves ponyva tárolása elszíneződést, az anyag gyengülését vagy teljes károsodást okozhat.

A10. A tető élettartamának meghosszabbítása érdekében a keretet és a tetőt külön tárolja.

A11. Tisztítsa meg a sátrat egy puha, vízbe áztatott szivaccsal.

A12. Változó időjárási körülmények között, amelyek hirtelen széllökéseket okozhatnak, mindig hajtson le a sátrat.

A13. Ne használjon sérült sátrat.

[NYOMTATÁSOS SÁTOR]

B1. A nyomtatott felületek tisztításához használjon meleg vizet és puha szivacsot.

B2. Ne használjon mosószereket, felületaktív anyagokat, nátrium- vagy klórvegyületeket tartalmazó tisztítószereseket, szerves vagy szervetlen oldószereket – ezek károsíthatják az anyagot és a nyomatot.

B3. Kerülje a nyomtatott felület dörzsölését, különösen a nagy súrlódású területeken. A túlzott vagy gyakori dörzsölés a nyomat kifakulását vagy lepattogzását okozhatja.

B4. Ne tegye ki a nyomtatott felületeket hosszan tartó közvetlen fénynek erős fényforrásokból, például színpadi reflektorokból.

Az Eladó: Heliumking, Južná trieda 125 , 040 01 Košice, Slovákia szavatolja, hogy az eladott termék hibátlan, kereskedelmi célú használatra engedélyezett és biztonságosan üzemeltethető, feltéve, hogy a Biztonságos Használati Feltételeknek és a Szerelési Utasításoknak megfelelően használják.

1. A Heliumking a jelen dokumentumban meghatározott feltételek mellett kijavítja a termék bármilyen fizikai hibáját, feltéve, hogy a vevő ÁFA-s számlát vagy vásárlási nyugtát mutat be, és feltéve, hogy a 3. szakaszban felsorolt kizárások egyike sem alkalmazható.
2. A jótállási jogok gyakorlásához a vásárlónak a <https://www.heliumking.hu/reklamacio-es-aruvisszakuldes/> címen elérhető panaszúrlapon kell benyújtania a reklamációt. A reklamációnak tartalmaznia kell a hiba leírását, fényképdokumentációt és a hiba felfedezésének körülményeit. Amennyiben a megadott információk nem elegendőek a végleges értékeléshez, Heliumking kérheti a termék visszaküldését ellenőrzésre. Ezen követelmények be nem tartása a jótállási igény elutasítását eredményezheti.

3. Eza jótállás csak az eladott termékben rejlő okokból eredő hibákra terjed ki. Nem terjed ki az eladás után más okokból bekövetkezett károkra. A jótállás különösen nem érvényes, ha a hibák az alábbiakból erednek:

- a) a vevő általi helytelen használat vagy az utasításokkal és a biztonságos használati feltételekkel ellentétes üzemeltetés,
 - b) a normál elhasználódás vagy a nem megfelelő tárolás/ szállítás,
 - c) mechanikai, kémiai vagy hőhatás okozta sérülés,
 - d) a vevő által végzett módosítások, javítások, átalakítások vagy a termék tulajdonságainak megváltoztatása.
4. Amennyiben a hiba hiányzó alkatrészeket érint, amelyeket mellékelni kellett volna, Heliumking saját költségén szállítja a hiányzó alkatrész(ek)e)t a jótállási igény elfogadásától számított 30 napon belül.
5. Amennyiben a termék nem rendelkezik a garanciális tulajdonságokkal, vagy alkatrészei sérültek, Heliumking saját költségén, a garanciális igény elfogadásától számított 30 napon belül kijavítja a hibát. Heliumking fenntartja a jogot, hogy ezt az időszakot legfeljebb 60 napra meghosszabbítsa, amely esetben a vevőt írásban értesíti. A javítást követően Heliumking saját költségén visszaküldi a terméket a vevőnek. A megjavított vagy kicserélt alkatrészek Heliumking tulajdonába kerülnek. Ha a javítás nem lehetséges, Heliumking a hibás terméket egy új, hibátlan egységre cseréli a fent említett határidőn belül.
6. Heliumking fenntartja a jogot a jelen jótállás rendelkezéseinek módosítására; azonban a változtatások nem visszamenőlegesen érvényesek.

